sanitarios & deco

INSTRUCTIVO **BACHAS DE LOZA**

1

En el caso de la instalación de una bacha de apoyo, es imprescindible sellar correctamente la parte de apoyo (no esmaltada) para evitar que la pieza tenga contacto directo con el agua. Asimismo cuando se proceda a instalar la rejilla/desagote, debe estar completamente sellada. Toda filtración de agua es absorvida por la bacha, la cual empieza a presentar microfisuras, aureolas negras que deterioran considerablemente el producto con el paso del tiempo.

2

En el caso de la instalación de una bacha sobre mesada, es imprescindible sellar correctamente la parte de apoyo (no esmaltada el labio que apoya sobre la superficie en la cual se instalará) para evitar que la pieza tenga contacto directo con el agua. Asimismo cuando se proceda a instalar la rejilla/desagote, debe estar completamente sellada. Toda filtración de agua es absorvida por la bacha, la cual empieza a presentar microfisuras, aureolas negras que deterioran considerablemente el producto con el paso del tiempo.

3

En el caso de la instalación de una bacha bajo mesada, es imprescindible sellar correctamente la parte de apoyo (no esmaltada el labio que apoya sobre la superficie en la cual se instalará) para evitar que la pieza tenga contacto directo con el agua. Asimismo cuando se proceda a instalar la rejilla/desagote, debe estar completamente sellada. Toda filtración de agua es absorvida por la bacha, la cual empieza a presentar microfisuras, aureolas negras que deterioran considerablemente el producto.

BACHAS DE APOYO

SIEMPRE SE SELLA EL LABIO NO ESMALTADO

Asiento de rejilla o desagote: sellar con silicona parte superior, que desborde para el correcto sellado.

Sellar con silicona toda la base de apoyo de la bacha por completo. Tiene que desbordar de los costados y centro para evitar filtración de agua.

BACHAS SOBRE Y BAJO MESADA

SIEMPRE SE SELLA EL LABIO NO ESMALTADO

Sellar con silicona todo el borde completo. Tiene que desbordar de los costados para evitar filtración de agua.

Asiento de rejilla o desagote: sellar con silicona parte superior e inferior, que desborde para el correcto sellado.